

Bruksanvisning

GS-Seat 256



A – Nakkepute med folde-funksjon

Vinger kan bøyes for å endre kurvatur til flatere eller u fasong

B – Øvre del rygg (kyfose)

Trykk utløserknapp frem.

Juster ønsket vinkel fra 0 til 45 grader.

C – Sidevange, høydejustering

Dra opp glidelås, løsne skruer juster i høyden

D – Sittedybde

Løsne skruer begge sider av setet.

Juster sittedybden ved å skyve ryggen fremover eller bakover og skru godt til.



E – Justere sidevanger i bredde

Dra opp glidelås, løsne skruer, Juster og skru godt til

F – Rygghøyde

Først, juster øvre del rygg (kyfose) Må stå i bakre posisjon.

Løsne 4 skruer, skyv ryggen opp eller ned. Skru godt til.

G – Justering armlene høyde